

SWISS KRONO sp. z o.o. ul. Serbska 56 · 68-200 Żary · Polska/Poland

### **„SWISS KRONO” VIRTUVES DARBA VIRSMU MONTĄŽAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI**

Pateicamies par „SWISS KRONO” virtuves darba virsmu iegādi, kas ir izgatavotas pēcveidošanas tehnoloģijā uz koka skaidu plāksnes bāzes, izmantojot augsta spiediena laminātus (*HPL* un *CPL*), kas atbilst standarta PN-EN 438 prasībām. Pērkot „SWISS KRONO” virtuves darba virsmas, Jūs esat iegādājušies izstrādājumu, kas apvieno modernāko dizainu un izskatu, vienkāršu montāžu un uzturēšanu kopā ar ilgmūžīgumu un noturību pret dažādu ārējo faktoru iedarbību. Lai nodrošinātu ilgmūžīgumu un patīkamu iegādāto virtuves darba virsmu lietošanu, lūdzam iepazīties ar turpmāk sniegtajiem sagatavošanas, montāžas, lietošanas un kopšanas noteikumiem, kā arī tos ievērot.

### **SAGATAVOŠANA UN MONTĀŽA**

1. Pirms virtuves darba virsmu montāžas ieteicams tās 24 h turēt telpā, kur tās tiks uzstādītas. Virsmas ir jāuzstāda un jālieto apsildāmās, slēgtās un ventilējamās telpās, kur tās ir aizsargātas pret augstu mitruma līmeni, ekstrēmām temperatūrām vai tiešu un intensīvu saules staru iedarbību. Montāžu ieteicams veikt pēc visu pārējo remontdarbu pabeigšanas vietā, kur ir paredzēts lietot darba virsmu.
2. Pirms montāžas ieteicams pārbaudīt katras darba virsmas izmērus un pārļiecināties, ka nav mehānisku bojājumu, redzamu nepilnību un krāsu atšķirības.
3. Lai aizsargātu virtuves darba virsmas ar spīdīgām struktūrām (*SQ*), nav ieteicams ņemt nost aizsargplēvi pirms montāžas pabeigšanas. Attiecībā uz visu veidu struktūrām virsmu montāžas laikā ieteicams neveikt uz virsmām darbus, kas saistīti ar griešanu un zāģēšanu, kā arī nepieļaut saskari ar asiem un truliem instrumentiem.
4. Pirms montāžas katra virsmas neapstrādātā mala ir jāaizsargā pret ūdens un mitruma iedarbību ar pieejamām apmalēm vai profilētām līstēm, kas ir jāuzstāda, izmantojot ūdensnecaurļaidīgu hermētiķi (piem., ūdensnecaurļaidīgas silikona līmes, poliuretāna hermētiķus utt.). Izlietnes montāža ir jāveic saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, izmantojot stabilizējošas lentes un papildu nodrošinošus ūdensnecaurļaidīgus līdzekļus.
5. Virtuves darba virsmu aizmugurējās malas (virsmām, kas ir izliektas no vienas puses) neaizsargā virsmu pret ūdens iedarbību. Ieteicams izmantot, piem., stūra līsti.
6. Mājsaimniecības elektroierīču montāža jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ja mājsaimniecības elektroierīces ir jāuzstāda zem darba virsmas, jāņem vērā, ka tās apakšējā puse ir papildus efektīvi jāaizsargā pret ūdens tvaika iedarbību.
7. Pēc montāžas darbu pabeigšanas ir jānoņem visu veidu nodrošinājumi, kas atrodas uz darba virsmas, un nekavējoties jānotīra hermētiķa pārpalikumi savienojumu vietās.
8. Attiecībā uz darba virsmām, kurām ir noņemti ražotāja izgatavotie profili (tā saucamie „izliekumi”), nevar iesniegt sūdzību par bojājumiem, kurus ir izraisījusi šī iejaukšanās darba virsmas struktūrā.

SWISS KRONO sp. z o.o. ul. Serbska 56 · 68-200 Żary · Polska/Poland

### **LIETOŠANA UN KOPŠANA**

1. Lai uzturētu vēlamo virtuves darba virsmas tīrību, izmantojiet siltā ūdenī samitrinātu sūkli vai drānu un vispārēji pieejamus mazgāšanas līdzekļus. Pēc to lietošanas virsma saudzīgi jānomazgā ar tīru ūdeni un jānoslauka sausa. Pirms katra tīrīšanas līdzekļa lietošanas jāizlasa tam pievienotais apraksts un jāpārlicinās, ka līdzeklis ir piemērots šāda veida virsmu tīrīšanai. Nav ieteicams lietot tīrīšanas līdzekļus, kas satur agresīvas vai kodīgas vielas, kā arī līdzekļus, kas satur abrazīvas vai pulējošas vielas, jo tie var neatgriezeniski bojāt darba virsmu.
2. Lielāki, piem., flomāsteru, tabakas, nagu lakas vai apavu krēma, radīti traipi jānotīra ar spirtu vai organisko šķīdinātāju (piem., acetonu), bet pēc tam darba virsma ir jānomazgā ar tīru ūdeni un jānoslauka sausa.
3. Lai nepieļautu virtuves darba virsmas sabojāšanu, ieteicams ievērot šādus noteikumus:
  - lai aizsargātu virsmu no tiešas karstuma iedarbības, tai saskaroties ar karstu katlu, pannu un citu, it īpaši tikko no plīts noņemtu vai no cepeškrāsns izņemtu, trauku, jāizmanto vispārēji pieejamas aizsargplāksnes;
  - ieteicams neatvērt trauku mazgājamo mašīnu uzreiz pēc mazgāšanas cikla beigām, jo karstais tvaiks, iedarbojoties uz darba virsmu, var to neatgriezeniski bojāt;
  - produktu griešanai jāizmanto dēlītis, jo nazis vai cits ass rīks, lietojot to tieši uz darba virsmas, var to saskrāpēt;
  - nepakļaut ūdens iedarbībai darba virsmas savienojuma vietas un stūrus;
  - mājāsaimniecības elektroierīces, kas tiek lietotas uz darba virsmas, ir jāaprīko ar mīkstām aizsargplāksnēm vai paliktņiem. Ja tie netiek izmantoti elektroierīču darba laikā, darba virsma var tikt neatgriezeniski saskrāpēta.

Lai iegūtu papildu informāciju par „SWISS KRONO” virtuves darba virsmām, aicinām apmeklēt tīmekļa vietni [www.swisskrono.pl](http://www.swisskrono.pl).